1. Uruchomienie modemu

Podłącz modem zgodnie z przedstawionym rysunkiem:



(obraz schemat usb kroki bmp)

1) Zdejmij pokrywę gniazda akumulatora znajdującą się na tylnej ściance modemu.
2) Włóż kartę SIM/R-UIM do czytnika znajdującego się na tylnym panelu modemu. Pamiętaj, że podczas wsuwania karty, chip powinien znajdować się na jej wierzchniej stronie, a skos karty po stronie prawej.
3) Podłącz baterię do modemu.
4) Przykręć dwie anteny do modemu.
5) Podłącz zasilacz do modemu i sieci elektrycznej.
6) Włącz modem przełącznikiem Włącz/Wyłącz
7) **Ważne: Ustaw przełącznik USB/Ethernet na pozycję USB** (lewe, skrajne położenie).
8) Połącz modem z komputerem za pomocą kabla USB.

Uwaga! Po włączeniu modemu na komputerze uruchomi się **Kreator znajdowania nowego sprzętu** – przejdź do drugiego punktu instrukcji, aby zapoznać się z dalszą procedurą instalacji.

2. Instalacja sterowników

Po podłączeniu modemu wyświetli się okno **Kreatora znajdowania nowego sprzętu**, który przeprowadzi Cię przez proces instalacji sterowników modemu oraz sterowników portu diagnostycznego. Pliki ze sterownikami znajdują się na dołączonej do zestawu płycie CD, którą należy umieścić w napędzie CD-ROM komputera. Folder należy otworzyć w tej kolejności: **Twój dysk CD-ROM: Driver » Install32 » drivers » 32bit**.

3. Instalacja programu AxessManager

a. Uruchom plik instalacyjny **AxessManager1.1.2.1_Orange.exe** znajdujący się na dołączonej do zestawu płycie CD.
b. W pierwszym oknie instalatora kliknij przycisk **Next**. Wyświetli się okno, w którym należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej, klikając przycisk **Yes**. By przechodzić do kolejnych kroków instalacji posługuj się przyciskiem **Next**. Postępuj tak do momentu wyświetlenia ostatniego okna instalatora i kliknij przycisk **Finish**.
   Na pulpicie Twojego komputera pojawi się ikona programu AxessManager.

4. Konfiguracja połączenia sieciowego

a. Upewnij się, że modem jest włączony, a przełącznik USB/Ethernet ustawiony w pozycji USB.
b. Uruchom program AxessManager klikając dwukrotnie myszką na jego ikonę znajdującą się na pulpicie komputera i poczekaj aż wykryje modem – w lewym dolnym rogu okna programu pojawi się napis **USB**.
c. W wyświetlonym oknie **Weryfikacja kodu PIN** wpisz kod PIN karty SIM/R-UIM, a następnie kliknij przycisk **OK**.
d. Odczekaj, aż w oknie programu pojawią się **wskaźniki poziomu sygnału i poziomu naładowania baterii**.
   Wejdź w opcje konfiguracji, klikając przycisk **MENU**, a następnie otwórz zakładkę **Profil połączenia USB**.
   Zaznacz aktualny profil i **Edytuj** go wpisując:
   - nazwę, jaką chcesz nadać swojemu połączeniu
   - Użytkownika – **cdma@orange**
   - Hasło – **Orange**
   - Numer dostępowy- **#777**

   Po kliknięciu przycisku **OK** ponownie wyświetli się okno **Menu** programu, w którym należy zatwierdzić wprowadzone zmiany, klikając przyciski **Aktywuj**, a następnie **OK**.
e. Połączenie zostało już skonfigurowane. Aby uzyskać dostęp do Internetu kliknij przycisk **Połącz** w oknie programu AxessManager.